

Fiche de méthodologie

**POSE DE CONCERTINA®
En hauteur**

Entreprise : IJ BETA FENCE

Date: 03/04/2013

Marché/Lot : (Clôtures et portails)

Pose du Concertina®

Matériel : Nacelle, crochets en S, clips inox type fortinet super, pince à clips, gants en croute de cuir, manchon en cuir ou synthétique épais pour protection des avants bras.

Personnel : 2 personnes

1/ préparation :

- monter la nacelle à la hauteur de pose du concertina
- Enlever les attaches du concertina et commencer à dérouler 1 peu le concertina dans la nacelle

2 / mise en place :

- positionner la 1^{ère} spire avec 1 crochet en S sur le 1er fil horizontal du panneau en partant du haut
- Commencer à positionner le concertina avec d'autres crochets en S
- Fixer la 1^{ère} spire avec 1 clip inox type Fortinet super sur 1 fil vertical
- Continuer de fixer toutes les 2 spires le concertina avec 1 écart moyen de 30cm entre chaque spire
- Le concertina se positionne ainsi naturellement sur le panneau

3 / positionnement pour 1 rang sur bavolet :

- Environ 2 tiers sur le bavolet et 1 tiers sur le panneau vertical

4 / positionnement pour 2 rangs sur bavolet :

- le 1^{er} rang le plus haut possible sans jamais dépasser le dernier fil horizontal du bavolet
- le 2^{ème} rang en-dessous du 1^{er} rang sans que ceux-ci s'enchevêtrent

5 / positionnement pour 1 rang sans bavolet :

- le plus haut possible sans jamais dépasser le dernier fil horizontal

6 / raccords et fin de rangée :

- joindre la fin et le début d'une rangée avec 1 clip de fixation sur les spires
- en fin de travée, couper le concertina en trop avec une pince à feuillard et fixer la dernière maille sur le dernier fil vertical accessible du panneau.
- si on finit une travée à l'aplomb d'1 mur, fixer la dernière spire avec une pièce en inox qui sert à la jonction du panneau haut avec le panneau bas, fixer cette pièce avec une vis auto-frappante dans le mur + écrou de sécurité auto-cassant.